

MASQUE MOLINEL NEL-MASK

référence NELMASKAT2

masque barrière à usage non sanitaire
catégorie 2 - UNS 2



Descriptif

Masque en tissu, pour une protection à visée collective afin de protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Ce masque est destiné aux personnes en milieu professionnel ayant des contacts avec d'autres personnes.

Matières

Double couche

Composition : mélange de polyester et de coton avec un grammage variant de 150 gr/m² à 180 gr/m²

Coloris

Différents coloris en fonction de la disponibilité. Votre commande peut contenir des masques de différents coloris et composition. Le coloris n'a pas d'impact sur la performance de protection du masque.

Autorisation mise sur le marché

Guide AFNOR SPEC S76-001

Rapport d'essai DGA : RP/20-3014/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 du 27/04/2020

Résultats après **10 lavages** :

Perméabilité à l'air > 96 L.m⁻².S⁻¹ : **151**

Efficacité de filtration des particules de 3µm > 70% : **87%**

Résultats après **50 lavages** (niveau de performance atteint = catégorie 1 - UNS1):

Perméabilité à l'air > 96 L.m⁻².S⁻¹ : **131**

Efficacité de filtration des particules de 3µm > 70% : **96%**

Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins



Taille

Taille unique

Conditionnement

Lot de 10 masques

Conseil d'utilisation & d'entretien

Avant le premier usage, effectuez un lavage en machine à 60°C et un séchage en sèche-linge.

Le masque peut être porté pendant 4 heures maximum (plis vers le bas) :

- lavage systématique à 60°C
- un séchage en sèche-linge
- un repassage conseillé avant toute réutilisation.

